



# GALVEX 20.02

Universalreinigungsmittel zum Entfernen von Polierpasten, lösliches Öl und leichte Verunreinigungen im Ultraschallverfahren.



## SCHMUCK PRODUKTE

ANWENDUNG	VERUNREINIGUNGEN
Ultraschallreinigung, Zwischenreinigung, Endbehandlung, Oberflächenvorbereitung.	Lösliches Öl, Polierpasten, Gleitschleifen, usw.

### MATERIALVERTRÄGLICHKEIT

- Edelstahl
  - Messing (bleifrei)
  - Silber-Massiv: 800 - 925 (Sterling)
  - Gold: Weiß, Rosa, Gelb
  - Platin
  - Rhodium, Palladium
  - Steine\*:
    - Diamant, Saphir, Rubin, Smaragd
    - Zirkonium, Keramik
    - Perlmutter, Koralle usw.
- \*Wenden Sie sich an NGL, bevor Sie ein Verfahren einführen.

### BESTANDTEILE

- Tenside, Solvatisierungsmittel
- Frei von Phosphaten, NTA, DEA
- Ohne CMR Verbindung, REACH-konform

### PHYSIKALISCH-CHEMISCHE DATEN

- pH-Wert konzentriert: 10
- Dichte: 1.03
- Oberflächenspannung: 27.6 mN/m

### ANWENDUNG\*

- Konzentration: 2 bis 5%
- Temperatur: 40 bis 70°C
- Zeit: 3 bis 5 Minuten

\*Abhängig von der Wasserqualität sowie von der Art und Menge der Verunreinigungen.

### VERFAHRENSBEISPIELE

- Reinigung nach dem Polieren

#### REINIGUNG



- Endbehandlung und Glanzbehandlung

#### REINIGUNG

#### ENDBEHANDLUNG



### ULTRASCHALLREINIGUNG

Parameter für die Reinigung:

T° + % + Zeit + US

Saubere und glänzende Oberfläche.  
Saubere Sacklöcher.

07/02/23

### LAGERBEDINGUNGEN

- Den hermetisch abgedichteten Behälter bei 5°C bis 40°C an einem trockenen Ort aufbewahren.
- Stets in Verpackungen aus dem gleichen Material wie die Originalverpackung aufbewahren (HDPE).



Sie haben noch Fragen oder benötigen weitere Informationen? Wir helfen Ihnen gern weiter. Sie erreichen unser Application Center unter Tel.: +41 22 365 46 66

